



PAT 02

Bucle inductivo externo

- Conexión a HPMV5A1, HPMV5A2, ADV31A001, ADV31A002, ADV31A003...

Conexiones

- Cable de conexión para el adaptador proporcionado

Montaje

- Techo de la cabina
- Manual N°627

